全自动双 Y 锁螺丝机器人 用户手册

版权说明

本手册未经本公司书面许可,任何人或组织不得翻印、翻译和抄袭。

本手册中的信息资料仅供参考。由于改进设计和功能等原因,本公司保留对本资料的 最终解释权,内容如有更改,恕不另行通知。



调试设备要注意安全!用户必须在设备中设计有效的安全保护装置,否则所造成的损失,本公司没有义务或责任负责。

目

概过	<u>.</u>		3
─.		欢迎界面	3
<u> </u>		主界面	3
三.		手动操作	8
四.		I/O 调测	9
五.		参数设置	11
	5.1	速度设置	12
	5.2	限位设置	13
	5.3	零点设置	14
	5.4	其它设置	15
	5.5	当量设置	16
	5.6	密码设置	17
	5.7	复位设置	18
	5.8	工艺设置	19
六.		档案管理	20
七.		档案编程	22
	7.1	空移	23
	7.2	下料	24
	7.3	锁螺丝	26
	7.4	等待输入	28
	7.5	输出	29
	7.6	暂停	30
	7.7	至时	31
	7.8	循环	32
	7.9	条件跳转	33
	7.10	0 输出等待	34
	7.1	- 福田 5 19	35
八.		报警	36
九.		其它注意事项	39

概述

本机器人支持双工位锁螺丝,支持气缸动作自动下料,使用及维护 简单。相对于按键式手持操作器,人机界面友好,操作简单,容易上手。 本机器人扩展性好,I0以及系统功能可根据客户要求平滑升级,是低噪 声、高精度、高效率锁螺丝的最佳选择。

一. 欢迎界面



图 1.1

二. 主界面

点击进入到主界面,见图 2.1。主界面用于自动加工时的界面显示以

第3页 共40页

Xs	〔0.000 ystem is runi 全自动	ning 1钉	Y10.00 近螺丝	o 机	Y (器)	2 0 人	0.000 Vers 20	ion: ETP 18 年(乙 -20170 25月	0.000)307 21 ⊟ 18 ∄	寸 47 分 06 秒
	手动操作	乍	当前林	当案	1	2	ì	殳定ざ	上量		0
	I/0 调测	则	档案名 当前5	3称	รเ 1	JO1 3	2	当前产	上量		0
	参数设置		步序药	类型	空	眵	Ĵ	结束	束力	口工清理	理台面
档案管理 周期耗时 0分 0.00秒						待机					
	复位		自动	庑	司动左		启云	力右		暂停	停止

及待机模式下档案操作和设备调试。

```
图 2.1
```

当前档案 2 1 1.

格式为:当前档案号/总档案数,当前档案号表示正在执行的档案, 总档案数表示系统中存在的总档案个数。左右工位的档案在档案管理里 预设。

档案名称 SUO1 2,

档案名称对应当前档案号,选择当前档案号后,档案名称将自动更新 显示。

当前步序 3 1 3,

格式为:当前步序/总步序数,当前步序为当前档案正在执行或将要执行的步序,总步序数为当前档案步序总数。





产品加工时实时显示当前的产量,当前产量大于或等于设定产量时, 设备自动停机。



可以设定目标产量。当设定产量为0时,目标产量为无限个;当设定 产量不为0时,当前产量大于或等于设定产量时,设备自动停机。



此处实时显示设备的状态,还包括复位、运行、暂停、单步等。

8. X 0.000 Y1 0.000 Y2 0.000 Z 0.000

实时显示各轴的工件坐标。

9. 结束加工清理台面

带自动下料的版本,程序结束后可以按这个功能键清理加工台面。



表示一次循环加工的所用的时间。

 复位

 11,

点击该按键,设备将回机械原点。如果在参数设置的工艺设置中有设 置复位后自动回零,设备将在回到机械原点后再回到工件零点。工件零 点可以在参数设置的零点设置中设置。开机后必须复位,否则无法启动, 也无法进入档案管理。



点击该按键,设备运行左/右工位当前档案。

暂停 14, 或外接暂停按钮

点击该按键,运行档案暂停,当再次按相应的启动键时,设备接着暂 停前的步序继续运行。

停止 15, 或外接停止按钮

点击该按键,设备停止运行,需要重新复位后才可以再启动。

16, 外接急停按钮

按击外接急停按钮,设备将急停。

17, 右上角隐藏按钮

点击页面右上角,可进入欢迎界面。

擅 18,

点击该按键,进入手动操作界面,调试电机运行参数和复位,可以进 行轴的手动控制,默认密码 111。



点击该按键,进入 IO 调测界面,进行输出测试和输入功能测试,默认 密码 111。

20,

点击该按键,进入参数设置界面,进行设备的运动和工艺参数设置, 默认密码 111。

21,

点击该按键,进入档案管理界面,默认密码111。

三. 手动操作

操 作 Ŧ. 动 X轴复位 X+ X-位置设定 0.000 mm Х 0.000 Y1轴 示教速度 Y1+ Y1-复位 0.000 0.000 mm Y1 Y2轴 Y2-Y2+ 0.000 mm 0.000 Y2 复位 0.000 0.000 mm Ζ Z 轴 复位 Z-Z+ 0.00 % 定位 停止 退出

用于装机调试或故障排除过程,以帮助确认各轴运动功能。如图 3.1

图 3.1

X/Y1/Y2/Z 工件坐标为实时显示。

示教速度:手动时各轴的运行速度,可以单击(高速/中速/低速)

自动切换。

X-/X+、Y1-/Y1+、Y2-/Y2+、Z-/Z+: 各轴点动检查运动是否正常。

位置设定:可输入要运动到的位置数值。

定位:点击定位按键,运动到设定好的位置,注意速度要设置。

停止: 在定位运动过程中,可以按停止按键停止定位。

可以进行单轴复位,检查原点是否正常和复位方向是否正确。

四. I/O测试



主要用于输出气缸的测试。如图 4.1

图 4.1



当该总开关关闭时,输出按键无法操

作,此时为输出状态显示。当该开关打开时,可以对输出按键进行操作。 电机使能是为了保证人为操作的安全设置。

输入状态: 进入输入状态界面, 当检测到输入时, 对应的图标灯点亮。如图 4.2。

全自动双 Y 锁螺丝机器人用户手册

	输	入	信	号	状	态		
INO 启动左IN1 暫停IN2 急停IN3 复位IN4 又轴原点IN5 Y1轴原点IN6 Z轴原点IN7 Y2轴原点IN8 启动右IN9 开始送螺丝IN10 允许送螺丝IN11 有无螺丝IN12 扭力检测IN13 IN14 IN15		之不 <u></u> 吸 横横横横	正定累 移移移移移 准准丝 11 家 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	子IN32 子IN33 関IN34 目IN35 立IN36 立IN36 立IN37 立IN38 立IN39		上下1原位 上下1动位 上下2原位 上下2动位 N16 IN17 IN18 IN19 IN19 IN20 IN21 IN22 IN22 IN22 IN23	IN40 IN41 IN42 IN43 IN43 IN45 IN45 IN46 IN47 IN47	
							返回	Τ

图 4.2

五. 参数设置

参数设置界面见图 5.1,进入需要输入密码,主要涉及速度、工件零 点、限位、当量、工艺、密码等参数。其中密码设置受密码保护。

参数	设 置
速度设置	零点设置
当量设置	其它设置
限位设置	工艺设置
复位设置	密码设置
	退出

图 5.1

5.1 速度设置

_{点击} i	速度设置	Bland	进入下面	界面见图 5.	2
		速 度	设 置		
轴号	最高速度 (mm/min)	回零速度 (mm/min)	加速度 (mm/min2)	减速度 (mm/min2)	
X-左右轴	1000.00	300.00	20000	20000	空移步序 参考速度
Y1-前后轴	1000.00	300.00	20000	20000	30.0 mm/s
Z-上下轴	1000.00	300.00	20000	20000	空移步序 加减速时间
Y2-前后轴	1000.0	300.0	20000	20000	0.30 s
	保存			退出	

图 5.2

最高速度:各轴的最高速度,只对手动操作有效。

回零速度:复位的速度。

加速度/减速度:各轴的加/减速度,只对手动操作有效,步进电机不宜 过高,太高驱动器接收不过来丢步,太低会明显运行拖尾。

空移步序参考速度决定运行速度。

空移步序加减速时间决定运行响应快慢。

5.2 限位设置

点击	位设置	j	进入下面界	面见图 5.	3	
	ßĘ	!位 ì	2 置			
轴号 丿	反向间隙补偿 (mm)	软件正限位 (mm)	软件负限位 (mm)	软限位开关	硬限位开关	
X−左右轴	0.000	10.00	10.00	软限位关	硬限位关	
Y1-前后轴	0.000	10.00	10.00	软限位关	硬限位关	
Z-上下轴	0.000	10.00	10.00	软限位关	硬限位关	
Y2−前后轴	0.000	10.00	10.00	软限位关	硬限位关	
	保存]	退	₹出		

图 5.3

反向间隙补偿:此功能未开放。

软件正/负限位:在软件上设置一个限位位置。可设置 X、Y1、Y2、Z 轴 软件限位的范围,负限位也要设为正数,比如-5 设为 5,

因为过冲因素,一般不建议设0。

限位开关:"软限位开"使能限位功能;"软限位关"关闭软限位功能。

5.3 零点设置



图 5.4

停止:定位时,按该按钮停止定位。

定位:输入工件零点后,按该按钮运动至工件零点。

载入:将机械坐标直接拷贝到工件零点。

保存:将工件零点的坐标保存为工件零点。

5.4 其它设置

点击	其它设置	进入	下面界面见图 5	. 5
	其 它	之 设	置	
高速	50.000 %		单循环,	^立 量 1
中速	20.000 %		夹料3	延时 0.500秒
低速	1.000 %		暂停机	莫式 立即暂停
循环等	序待上料时间 3	0 秒	状态灯升	千关 关 闭
低气压检	之测 0	lot do bel	并行伺服报警开	千关 关 闭
		低有效	有片丘石斗雨	
吸螺丝检	测 34	J	复位// 日初// 自动复位月	
		1		
	保存		退出	

图 5.5

手动速度段:可以根据实际应用情况对示教的高、中、低速进行定义。 循环等待上料时间:指的是连续加工状态下,左右工位感应有料自动加 工的等待时间,超出这个时间若没有料,系统将停机。

低气压检测:随时检测,气压低立刻报警,系统不能工作。

断料检测:可以用于锁螺丝整个周期或者锁付过程中的供料检测,可以 根据需要设置使用。

吸螺丝检测:这个检测只在输出指令打开吸螺丝输出口(OUT6),吸螺丝后到开始锁付这段时间有效,保证锁付前的螺丝到位。

单循环产量:一个加工循环加工的产品个数。

夹料延时: 自动夹料装置感应有料后气缸动作前的延时时间, 防止夹人。

暂停模式:有两种模式,立即暂停和边界暂停,边界暂停时运行完当前步序后停止。

状态灯开关:有用到状态灯时开启。

并行伺服报警开关:有接报警信号时开启,如不小心开启后报警,可将相应报警口和 EGND 短接解除,然后再行到这个设置里关闭。

复位后自动回零:有设置工件零点时开启,复位后将自动回到工件零点。 自动复位周期:运行达到设置的数值将自动复位一次。

5.5 当量设置



图 5.6

电机每转脉冲数: 电机每转一圈需要的脉冲数。

传动比: 电机转一圈, 机构走多少毫米, 比如同步带走多少 mm。

第 16 页 共 40 页

5.6 密码设置

_{点击} 密码设置	一 输入密码进入下面界面见图 5.7		
密码	设置		
程序编辑密码 参数设置密码 密码设置密码	111 111 111		
档案删除密码 保存	111 退出		

图 5.7

系统默认密码为111,可以根据需要对密码重置。

5.7 复位设置

点击 复	位设置	进入	下面界面见图	5.8
	复	位 设	置.	
轴号	复位方式	复位方向	复位电平	复位顺序
X-左右轴	回零反找	反向复位	低电平有效	复位顺序1
¥1−前后轴	回零反找	反向复位	低电平有效	复位顺序1
Z-上下轴	回零反找	反向复位	低电平有效	复位顺序1
Y2−前后轴	回零反找	反向复位	低电平有效	复位顺序1
	保存		退出	

图 5.8

复位方式默认为回零反找,其它不支持;

复位方向可以根据需要进行设置;

复位电平一般默认,不需要设置;

复位顺序可以根据需求情况切换设置。

5.8 工艺设置



5.9

左边这一列参数,电批升降之上的部分一般不需要设置,因为目前大 多都使用供料器了。

电批升降、电批开关及延时容易理解,自定义输出端口。

扭力检测点:是电批扭力到达输出给系统的,这个检测点自定义端口。

锁螺丝有效时间:指的是螺丝锁付的最短和最长时间范围,小于最短时间为浮锁,大于最长时间为滑牙,会报警。

吹气:输出口定义为 OUT5,可以设置每加工多少次吹气清理。

上抬高度:绝对位置,锁螺丝步序里设置为0时,以这里设置为准 上抬速度:Z轴上抬的速度。

第 19 页 共 40 页

六. 档案管理

档案管理界面可对档案进行操作,比如新建、复制、删除等,详细内 容见图 6.1

	档案管理
新建档案	当前档案 1 2 档案名称 SUO1
删除	左工位文件号 1 石工位文件号 2 档案ID 档案名称 步序数
复制	➡ 1 SUO1 3 2 SUO2 3 上移
粘贴	下移
浏览步序	上页
返回	下页

图 6.1

当前档案:当前档案号/总档案数。当前档案可以直接输入选择。

档案名称:当前档案号对应的档案名称。

工位文件设置:如图,将左右工位文件号填在相应空格。

上移: 向上移动红色光标选择档案。

下移: 向上移动红色光标选择档案。

上页:上一页。

下页:下一页。

新建档案:新建档案,需输入档案名称。

删除:删除当前档案,需要输入档案删除密码。

第 20 页 共 40 页

复制:复制当前档案的步序,不复制档案名称。

粘贴:将复制的档案步序粘贴到当前档案。

浏览步序:进入档案浏览界面,如图 6.2。

	档案ID	1	档案名称	SUO1		总行数	3
步序ID	步序型	步序ID	步序型	步序ID	步序型	步序ID	步序型
1	空移						
2	输出						
3	锁螺丝						
		I					
3		8 28	1	1			
		上页	下页	编	辑 ;	返回	

图 6.2

编辑:进入档案编程界面。

返回:进入档案管理界面。

七. 档案编程

档案编程指令列表界面见图 7.1



图 7.1

行号: 当前行号/总行数。

当前档案:当前档案的 ID。

档案名称:当前档案对应的档案名称,可以修改。

上一行/下一行:当前行号减/加一,显示上/下一步序。

插入:在当前行号前插入一步序。

删除:删除当前步序。

新建步序:新建一个步序,修改当前步序也是新建步序类替换当前步序。

类型:显示当前步序,加***号的为未开放的功能,旋转定位无效。

保存:保存当前步序,若当前行大于总步序数,保存后自动跳入下行。

7.1 空移

点击进入下面界面,见图7.2



图 7.2

第 23 页 共 40 页

空移指令实现电批的快速直线插补移位。

Y1/Y2 切换: 通过按击紫色按钮实现,注意左工位为 Y1,右工位为 Y2。

位置设定:设置目标运动位置。

工件坐标:实时显示当前的工件坐标。

保存:保存本步序的参数,如当前行大于总行数将自动跳入下行。

载入:将当前工件坐标复制至位置设定。

试动作:从当前位置运动至位置设定。

停止:停止各轴的运动。

返回:返回档案浏览界面。

7.2 下料

点击进入下面界面,见图7.3

档案编辑
行 号 1 3 当前档案 1 类 型 下料 档案名称 SUO1 新建步序
上下气缸延时 0.00 吸螺丝气缸延时 0.00 插入
横移气缸延时 0.00 夹具气缸延时 0.00 删除
Y1-Y1+ Y1轴 200.000 0.000 0.000 mm 上一行
速度 100.00 % 示教速度 下一行
Y1参与 低速 保存
试动作 下料位载入上料位载入 停止 返回

第 24 页 共 40 页

全自动双Y锁螺丝机器人用户手册

档案编辑	
行号 1 3 当前档案 1 类型 下料 档案名称 SUO1	新建步序
上下气缸延时 0.00 吸螺丝气缸延时 0.00	插入
横移气缸延时 0.00 夹具气缸延时 0.00	删除
Y2- Y2+ Y2轴 0.000 0.000 0.000 mm	上一行
速度 100.00 % 示教速度	下一行
Y2参与 低速	保存
试动作 下料位载入 上料位载入 停 止 j	反回

图 7.3

带自动下料时,需要用到下料指令,左工位文件编写右工位下料,右工 位文件编写左工位下料,注意不要搞混,一般用在程序开始。

要设置两个位置,一个是近人这边的上料位,一个是远人的下料位,也

就是下料机械手取料的位置,可以示教载入。

下料气缸和感应器定义见 IO 调测列表,延时等根据需要设定。

保存:保存本步序的参数,如当前行大于总行数将自动跳入下行。

两个载入:将当前工件坐标复制至相应位置设定。

试动作:试运行该步序。

停止:停止各轴的运动。

返回:返回档案浏览界面。

7.3 锁螺丝



点击进入下面界面,见图7.4

图 7.4

Y1/Y2 切换根据左右工位通过紫色按键进行切换。

XY1Z 或 XY2Z 的坐标是锁付位置,先运行 XY1/XY2,再运行 Z。也可以根据需要走空间弧线直接到位锁付。

锁螺丝进给指的是 Z 轴下行距离, 注意是相对距离。

Z轴上抬这里有设则以这里为准,为0则以工艺参数设置为准。

两个速度:运行到点的速度、锁付下行速度。

有的机器不用 Z 轴下行, 靠锁付机构本身重力下行, 进给可以设为 0。

位置设定:设定锁螺丝的位置。

保存:保存本步序的参数,如当前行大于总行数将自动跳入下行。

载入:将当前工件坐标复制至位置设定。

试动作:试运行该步序。

停止:停止各轴的运动。

返回:返回档案浏览界面。

7.4 等待输入

点击进入下面界面,见图7.5



图 7.5

图示: 等待 35 号输入口信号,信号不到位后等待 5 秒,如果还不到位则 报警,直到解除后按排除按键或者按跳过按键继续运行。

保存:保存本步序的参数,如当前行大于总行数将自动跳入下行。

返回:返回档案浏览界面。

7.5 输出

		档	案	编	辑	
行 号 类 型 [1 输出	3	当前村 档案名	当案 名称	1 SUO1	新建步序
	输出		延时(利	沙)		插入
	6	ON	0.00		输出6	
	0	OFF	0.00		输出0	删除
	0	OFF	0.00		输出0	上一行
	0	OFF	0.00		输出0	
	0	OFF	0.00		输出0	下一行
						保存
		试运行				返回

点击进入下面界面,见图7.6

图 7.6

图示: 打开6号输出口(吸螺丝),延时0秒。

保存:保存本步序的参数,如当前行大于总行数将自动跳入下行。

试动作:试运行该输出指令。

返回:返回档案浏览界面。

延时:输出口操作之间的延迟时间。

7.6 暂停



点击进入下面界面,见图7.7

图 7.7

在程序中加入该指令,当运行到该指令时自动暂停,需按启动按钮继续运行之后的指令。当需要手工操作时需加入该指令。

保存:保存本步序的参数,如当前行大于总行数将自动跳入下行。 返回:返回档案浏览界面。

7.7 延时

档案编辑	
行号 1 3 当前档案 1 类型 延时 档案名称 SUO1	新建步序
	插入
	删除
延时 1.00 秒	上一行
	下一行
	保存
	返回

点击进入下面界面,见图7.8

图 7.8

图示:运行到该步序,延时1秒后继续下一步序。

在程序中加入该指令,当运行到该指令时自动延时,时间到后继续运 行之后的指令。

保存:保存本步序的参数,如当前行大于总行数将自动跳入下行。

返回:返回档案浏览界面。

7.8 循环

档 案 编 辑	
行 号 1 3 当前档案 1 类 型 循环 档案名称 SUO1	新建步序
	插入删除
循环标识循环开始	上一行
值坏次数 	保存
	返回
档案编辑	
档案编辑 行号13 当前档案1 类型循环 档案名称 SU01	新建步序
档案编辑 行号13 当前档案1 类型 循环 档案名称 SUO1 循环标识: 可切换状态 循环开始: 循环从下一个步序开始循环 循环结束: 循环在上一个步序结束 循环次数: 只能在循环结束时设置	新建步序 插入 删除
档案编辑 行号13 当前档案1 类型循环 当前档案1 据环 档案名称 SUO1 循环标识: 可切换状态: 新环从下一个步序开始循环 循环结束: 循环在上一个步序结束 循环次数: 只能在循环结束时设置 循环标识 循环标识 循环结束 循环标识 循环标识 循环结束 循环次数 2	新建步序 插入 删除 上一行 下一行
档案编辑 行号13 当前档案1 英型13 当前档案1 婚环 出報名称1 近日 近日 第二 近日 1 近日	新建步序 插入 删除 上一行 下一行 保存

点击进入下面界面,见图7.9

图 7.9

循环标识:循环开始/循环结束,将要循环的步序置于两个标志间。 循环次数:在循环标识设置为循环结束时,可以设置循环次数。

第 32 页 共 40 页

保存:保存本步序的参数,如当前行大于总行数将自动跳入下行。 返回:返回档案浏览界面。

7.9条件跳转

点击进入下面界面,见图7.10

档案编辑	
行号 1 3 当前档案 1 类型 条件跳转 档案名称 SUO1	新建步序
跳转标识。	插入
判断检测信号 34 高有效	删除
	上一行
助行行人致 3	下一行
判断检测信号为0视为无条件跳转	保存
	返回



跳转标识:跳转禁止时不起作用。

判断检测信号:吸螺丝检测设置的输入口,一般是高电平,自行设置。

跳转起始行号:跳转的目标行,在本系统一般是输出指令打开 OUT6 吸螺

丝这一行。

跳转次数:连续尝试的最多次数,超出报警。

7.10 输出等待



点击进入下面界面,见图7.11



关闭或者打开设置的输出口,延时设置的时间后,等待设置的输入口信 号到位,如输入信号不到位,等待5秒后报警。图示:打开6号输出口, 延时0秒后不检测输入口。

7.11 程序结束



点击进入下面界面,见图 7.12



程序执行到该步序将自动停止,后续如有步序也不执行。

八. 报警

1. 输入信号未到位

输入信号未到位!				
未到位输入点 39				
排除 跳过				

图 8.1

当信号未到位超过5秒后,弹出该界面,此时可以手动解决该信 号未到位问题并按"排除"按钮解除。

当信号未到位问题实在不能解决时,如果因此对设备或加工工件不会造成损害,可以按"跳过"按钮跳过该信号检测。

2. 限位报警



图 8.2

出现限位报警后,对应轴的限位报警灯闪烁,点击电机手动进入电 机手动界面,手动该轴到软、硬限位范围内即解除报警,注意软限位要 先复位才生效,机器如没有加装硬限位,硬限位无效。

X Y1	0.000 Z	2	000 0.0	示教速度 低速
χ+	Y1+	Z+	Y2+	
Х-	Y1-	Z-	Y2-	

图 8.3

3. 伺服报警



图 8.4

解决伺服报警问题后报警自动解除。

解除伺服报警后,建议重新复位,回机械原点(或工件零点),再进行启动、档案管理等操作。

九. 其他注意事项

机器应该正常开机和关机。

长时间不使用时应该每周开机半小时左右防止电子器件潮湿。

机器出现异常情况应立即急停,并重新复位分析问题。

可联系机器厂家获取更加详细的帮助!